

ARMADO PASO A PASO CAMA 1702

1. TOMAR LOS LARGUEROS DE 198 CM SON LOS MAS LARGOS Y COLOCAR EN CADA

LARGUERO 4 TARUGOS 8 X 30 EN AMBAS PUNTAS



2. TOMAR LOS RESPALDO DE 900 X 900 QUE POSEE EN EL LADO SUPERIOR 3 ORIFICIOS DE CADA LADO Y 3 ORIFICIOS EN LA PARTE INFERIOR DE 1 SOLO LADO, Y COLOCAR EN LA PARTE INFERIOR LAS 2 PATITAS EN CADA PUNTA Y PONERLE EL CLAVO EN EL CENTRO



3. TOMAR LOS 2 LARGUEROS QUE TIENEN EL SOPORTE DE LA PARRILLA INTERNA Y ENSAMBLARLOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS RESPALDOS. EL TERCER LARGUERO COLOCARLO EN LA PARTE INFERIOR DEL RESPALDO



4. AJUSTAR CON LOS TORNILLOS
5. A CONTINUACION TOMAR LOS 4 TRAVESAÑOS DE PINO DE 81 CM Y COLOCARLES EN AMBAS PUNTAS EN LOS ORIFICIOS DE 8MM QUE POSEE EN UNA CARA LOS TARUGOS 8 X 30
6. COLOCAR TRAVESAÑOS DE 81 CM EN LOS SIGUIENTES ORIFICIOS DEL PARANTE INTERNO DE LOS LARGUEROS, PONER 2 TRAVESAÑO DEL RESPALDO A 25 CM APROX. DE CADA PUNTA Y 2 A 73 CM APROX. DESDE LA PUNTA AL CENTRO
7. TOMAR LA PARRILLA PLEGABLE, Y DESPLEGARLA SOBRE LOS 4 TRAVESAÑOS
8. TOMAR LA PRIMER TABLILLA, COLOCARLA A 5 CM DEL LARGUERO Y CENTRAR ENTRE RESPALDO Y RESLPADO Y AJUSTAR CON LOS TORNILLOS DE 6 X 1 1/4



9. LUEGO ESTIRAR LA PARRILLAR HACIA EL OTRO LARGUERO Y AJUSTAR TODA LA PARRILLA CON LOS TORNILLOS 6 X 1 ¼

