

ARMADO PASO A PASO CAMA 1703

1. TOMAR LOS LARGUEROS DE 192 CM SON LOS MAS CORTOS Y COLOCAR EN CADA

LARGUERO 4 TARUGOS 8 X 30 EN AMBAS PUNTAS



2. TOMAR LOS RESPALDO DE 440 X 900 Y COLOCAR EN LA PARTE INFERIOR LAS RUEDAS



SOBRE LOS ORFICIOS PASANTES DE 5 MILIMETROS Y ATORNILLAR CON EL EURO CHICO



3. TOMAR LOS 2 LARGUEROS Y ENSAMBLARLOS EN LOS RESPALDOS



4. AJUSTAR CON LOS TORNILLOS
5. A CONTINUACION TOMAR LOS 4 TRAVESAÑOS DE PINO DE 81 CM Y COLOCARLES EN AMBAS PUNTAS EN LOS ORIFICIOS DE 8MM QUE POSEE EN UNA CARA LOS TARUGOS 8 X 30
6. COLOCAR TRAVESAÑOS DE 81 CM EN LOS SIGUIENTES ORIFICIOS DE LA PARRILLA INTERNA DE LOS LARGUEROS 2TARUGOS 22 CM DE CADA PUNTA Y 2 A 70 CM DESDE LA PUNTA AL CENTRO
7. TOMAR LA PARRILLA PLEGABLE, Y DESPLEGARLA SOBRE LOS 4 TRAVESAÑOS
8. TOMAR LA PRIMER TABLILLA, COLOCARLA A 5 CM DEL LARGUERO Y CENTRAR ENTRE RESPALDO Y RESLPADO Y AJUSTAR CON LOS TORNILLOS DE 6 X 1 1/14



9. LUEGO ESTIRAR LA PARRILLAR HACIA EL OTRO LARGUERO Y AJUSTAR TODA LA PARRILLA CON LOS TORNILLOS 6 X 1 ¼