

## **ARMADO PASO A PASO CAMA 1708**

1. TOMAR EL FRENTE DE LA CAMA MARINERA Y ATORNILLAR LOS 4



TORNILLOS CONFIRMAT

A LOS 2

TRAVESAÑOS DE PINO DE 81 CM QUE TIENEN LAS RUEDAS



Y EN EL CENTRO COLOCAR LOS 2 RESTANTES

2. TOMAR LA PARRILLA PLEGABLE, Y DESPLEGARLA SOBRE LOS 4 TRAVESAÑOS
3. TOMAR LA PRIMER TABLILLA COLOCAR A 5 CM DEL FRENTE Y CENTRARLA EN EL FRENTE DE LA CAMA MARINERA , AJUSTAR CON



LOS TORNILLOS 6 X 1 1/4

4. LUEGO ESTIRAR LA PARRILLAR HACIA EL OTRO EXTREMO Y AJUSTAR TODA LA PARRILLA CON LOS TORNILLOS 6 X 1 ¼