


ARMADO PASO A PASO CAMA 1709

1. Tomar el frente de cajón nº 7 y colocarle 3 tornillo minifix
2. Tomar los costados nº 8 y 9 colocar tarugos 8 x 30 con cola y ensamblar con el




frente de cajón nº 7. Ajustar la tuerca del minifix  con media vuelta como indica la flecha

3. Colocar refuerzo nº 10 en el medio del cajón, Ajustar la tuerca del minifix con media vuelta como indica la flecha
4. Colocar el fondo en la ranura nº 12
5. Tomar la parte de atrás nº 11 y ensamblar con la parte ya armada del cajón.



Ajustando con tornillo confirmat



6. Colocar las 4 ruedas  en los costados nº 8 y 9 , ajustar con los tornillos



7. Repetir en mismo paso para el otro cajón