



N.º	DESCRIPCIÓN	CANT
1	COSTADO IZQUIERDO	1
2	COSTADO DERECHO	1
3	TECHO	1
4	TAPA DVD	1
5	ZOCALO FRENTE	1
6	ZOCALO HORIZONTAL	1
7	FRENTE CAJON	5
8	COSTADO CAJON IZQUIERDO	5
8	COSTADO CAJON DERECHO	5
9	PARANTE TRASERO CAJON	5
10	ZOCALO TRASERO	1
11	FONDO CAJON	5
12	FONDO CAJONERA	1

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT
.	AUTOPERFORANTE Ø3.5 x 12	32
.	TORNILLO ARMADOR	6
.	CAJA MINIFIX	14
.	GUIA C400 DERECHA	5
.	GUIA C400 IZQUIERDA	5
.	GUIA Z400 DERECHA	5
.	GUIA Z400 IZQUIERDA	5
.	MANIJA	5
.	PERNO MINIFIX	14
.	PIESITOS	4
.	TARUGO Ø8x30	46

1 - COMENZAR COLOCANDO LOS TARUGOS, EN LAS CORRESPONDIENTES PIEZAS.

2 - ENSAMBLAR Y ATORNILLADOR COMO SE INDICA EN EL GRAFICO.