

PASO A PASO CAJONERA 1733

Armado del cuerpo del mueble

1. Tomar costados nº 1 y 2 y colocarle tarugos 8 x 30



con cola, van 2 por costados y colocarle

las 5 correderas



en cada costado y ajustar con tornillos



van en el segundo

orificio.. (como muestra la foto, el orificio negro) . Colocar 3 tornillos minifix



1 arriba de

las guías y los otros 2 en la parte de abajo como muestra el dibujo.

2. Tomar tapa nº 4 y colocarle 3 tarugo 8 x 30



con cola, de cada lado

3. Tomar costado nº 1 e insertar la tapa nº 4 y ajustar la tuerca del minifix como indica la flecha



con media vuelta

4. Tomar zócalos nº 5 y colocarle 2 tarugo 8 x 30



en sus puntas

5. Ensamblar zócalo nº5 con el costados nº 1 y ajustar la tuerca del minifix como indica la flecha



con media vuelta

6. Tomar zócalos nº 6 y colocarle 2 tarugo 8 x 30



en sus puntas

7. El zócalo nº 6 e insertarlo sobre el zócalo nº 5 en la parte superior

8. Tomar zócalos nº 10 y colocarle 2 tarugo 8 x 30



en sus puntas

9. Ensamblar zócalo nº10 con el costados nº 1 y ajustar la tuerca del minifix como indica la flecha



con media vuelta

10. Colocar el costado nº 2 sobre la parte ya armada con anterioridad



11. Tomar la tapa nº 3 y colócale 2 tornillos minifix e insertarla en la parte superior de lo ya armado



12. Colocar las tuercas del minifix en los costados nº 1 y 2 y ajustar con media vuelta como indica la flecha

13. Tomar los fondos nº 12 y clavar en la parte de atrás del mueble, en el medio va una unión de fondo.



14. Colocar patitas en la parte de abajo del mueble

15. Armado de cajón



1. Tomar el frente de cajón nº 7 y colocarle 2 tornillo minifix
2. Tomar los costados nº 8 colocar tarugos 8 x 30 y ensamblar con el frente de cajón nº 7. Ajustar la tuerca del



minifix con media vuelta como indica la flecha

3. Colocar el fondo nº 11 en la ranura
4. Tomar la parte de atrás nº 9 y ensamblar con la parte ya armada del cajón. Ajustando con tornillo confirmat



5. Una vez armado el cajón, colocarle las guías en la parte de debajo de los costados, dejando la ruedita de la guías



hacia atrás y ajustar con tornillo



en el costado de la guías

6. Colocar las manijas (bonotes)