


























## PASO A PASO CAMA 3012

1. Tomar costados nº 1, 2 y división nº3 y colocar los tarugos 8 x 30  luego colocar las correderas  como muestra la foto de armado, ajustando con tornillos euros  2 tornillos por guía. Los costados llevan tarugos arriba y abajo y la división lleva tarugos en 3 caras, arriba , abajo y atrás
2. Tomar los fondos 4 C colocar los tarugos en ambas puntas, y minifix  en el medio Ensamblarlos con la división nº 3, ajustar la tuerca del minifix .
3. Tomar 1 zócalos nº 6 colocar 1 tarugo 8 x 50 en la punta que contiene 2 orificios. Colocarlo en el orificio grande  . En la otra punta tiene 2 orificios grandes para colocar 2 tarugos 8 x 50  solo en 1 zócalo, y ensamblarlo con la división nº 3 , va a pasar una parte de los tarugos hacia el otro lado de la división, ahí se inserta el otro zócalo nº 6 y el otra punta va 1 solo tarugo 8 x30 .
4. Tomar el costado nº 1 y nº 2 y ensamblarlo con la parte ya armada. . ajustando con los tornillos confirmat  como indica el dibujo
5. Tomar la tapa 2 A y colocar los pernos del minifix  en la parte inferior Cantidad 6
6. Colocar sobre la misma lo armado con anterioridad , Colocar los minifix  en los orificios de los costados nº 1 y 2 y de la división nº 3 y ajustar con media vuelta como indica la flecha en la tuerca.
7. Tomar el zócalos nº 2B y colocar en el frente del mueble y zocalo nº 5 en la parte trasera, ajustar con los tornillos confirmat  y luego colocarle las patitas plásticas.






### Modulo de Frente

1. Tomar costados nº 14, 15 colocar minifix perno  cantidad 6, colocar las correderas  como muestra la foto de armado, ajustando con tornillos euros  2 tornillos por guía. Los costados llevan tarugos arriba y abajo.
2. Tomar los fondos nº 4 colocar 1 tarugos en ambas puntas, y ajustar con las tuercas del minifix . En los costados.
3. Tomar zócalos nº 6 A colocar 1 tarugo 8 x 30 en las punta que posee un orificio grande y otro chico , y ajustar con los las tuercas del minifix .
4. Tomar la tapa nº 4 A y colocar los pernos del minifix  cantidad 4 y colocar sobre costados 14 y 15.
5. ajustar las tuercas del minifix .
6. Tomar los zócalos nº 4 B y ensamblarlos con los costados y y ajustar con tornillos confirmat  y colocar los zocalos nº 19 en los costados.
7. Colocar en los zócalos nº 4B, en la parte de abajo las patitas. .

### Armado de cajones modulo lateral

1. Colocar todos los tarugos 8 x 30 en los costados nº 8 y nº9
2. Tomar el frente nº 7 y colocarle la cubeta ( es la manija) y colocar los pernos del minifix 
3. Tomar los costados nº8 izquierdo y nº9 derecho y ensamblarlo con el frente nº7
4. Colocar las tuercas del minifix  en los costados y ajustar con media vuelta como indica la flecha en la tuerca
5. Colocar el fondo del cajón nº 13 y luego la parte de atrás nº 10 y ajustar con 2 tornillos confimat 
6. Una vez armado se colocan las correderas como indica el dibujo ( la corredera va co la rueda mirando hacia atrás y la otra punta contra el frente de cajón y ajustar cada corredera con 2 tornillos 

### Armado de cajones modulo frontal

7. Colocar todos los tarugos 8 x 30 en los costados nº 8 A y nº9 A y tiras nº 16
8. Tomar el frente nº 17 y colocarle la cubeta ( es la manija) y colocar los pernos del minifix 
9. Tomar los costados nº 8 A y nº9 A y ensamblarlos con la tira nº 16 como se ve en la foto.
10. Tomar los costados nº8 A y nº9 A y ensamblarlo con el frente nº17
11. Colocar las tuercas del minifix  en los costados y ajustar con media vuelta como indica la flecha en la tuerca
12. Colocar el fondo del cajón nº 22 y luego la parte de atrás nº 18 y ajustar con 2 tornillos confimat 
13. Una vez armado se colocan las correderas  como indica el dibujo y ajustar cada corredera con 2 tornillos 
14. Colocar el cajón en modulo ya armado.