


























PASO A PASO VESTIDOR 522/523

1. Tomar la base nº 4ª colocarle tarugos 8 x 30  con cola, colocarle 1 tornillo minifix  que queda mirando hacia abajo
2. Tomar 2 zócalos nº 6 colocarle tarugos 8 x 30  con cola ,van 5 en total por zócalo
3. Ensamblar zócalos n 6 con la base nº n 4 a. ajustar con ele de chapa  con tornillos 
4. Tomar división nº 3 colocarle tarugos 8 x 30  con cola, y colocar las 3 guías  y ajustar con tornillos  . Van colocado en el segundo orificio
5. Ensamblar la división nº 3 con la base nº 4ª y ajustar con tornillos 
6. Tomar la base techo nº 4 colocarle tarugos 8 x 30  con cola, y el zócalo restante arriba
7. Tomar los 5 estantes nº 5 colocarle tarugos 8 x 30  con cola e insertarlos en la división, hay 2 que se ajustan con tornillo  confirmat
8. Tomar los estantes nº 5 restantes y colocarle tarugos 8 x 30  con cola, e insertarlos en el otro lado de la división, ajustan con tornillo confirmat 
9. Tomar división nº 3 A y colocarle tarugos 8 x 30  colocar guías (TOMAR LAS GUIAS  Y COLOCARLAS DE 1 LADO SOBRE LOS ORIFICIOS 1 Y 3 Y DEL OTRO LADO DE LA DIVISION, SOBRE LOS ORIFICIOS 2 Y 4 PARA QUE NO SE ENFRENTEN LOS TORNILLOS EUROS  DE LA GUIAS) insertar la división en la base 4 A , . Ajustar la tuerca del minifix  con media vuelta como indica la flecha
10. Tomar los 2 zócalos nº 17 y colocarle tarugos 8 x 30  en cada punta, y colocarlos en la división nº 3 y ajustar con tornillo  confirmat
11. Tomar costado nº 1 y colócale 3 guías  y ajustar con tornillos  . Van colocado en el segundo orificio
12. Insertar costado nº 1 con la parte ya armada del lado de las guías ajustar con tornillo confirmat 
13. Tomar costado nº 2 e insertarlo en el lado derecho ajustar con tornillo confirmat 

14. Colocar en la parte de abajo 6 patitas plásticas  con un clavo en el centro.


15. Parar el mueble y colocar los soporte del caño de colgar , debajo del estante nº 5 lado derecho y ajustar con tornillo



16. Colocar 3 los fondos, con la unión de fondo clavándola. (intentar escuadrar el mueble)



17. Tomar el frente de cajón nº 7 y colocarle 2 tornillo minifix

18. Tomar los costados nº 8 colocar tarugos 8 x 30 y ensamblar con el frente de cajón nº 7. Ajustar la tuerca del minifix  con media vuelta como indica la flecha

19. Colocar el fondo nº 12 en la ranura

20. Tomar la parte de atrás nº 9 y ensamblar con la parte ya armada del cajón. Ajustando con tornillo confirmat 

21. Una vez armado el cajón, colocarle las guías en la parte debajo de los costados, dejando la ruedita de la guías



hacia atrás y ajustar con tornillo




en el costado de la guías

22. Colocar las manijas



23. Tomar el frente de cajón nº 2b y colocarle 2 tornillo minifix

24. Tomar los costados nº 8 colocar tarugos 8 x 30 y ensamblar con el frente de cajón nº 2b. Ajustar la tuerca del minifix  con media vuelta como indica la flecha

25. Colocar el fondo nº 12 en la ranura

26. Tomar la parte de atrás nº 9 y ensamblar con la parte ya armada del cajón. Ajustando con tornillo confirmat 

27. Una vez armado el cajón, colocarle las guías en la parte debajo de los costados, dejando la ruedita de la guías



hacia atrás y ajustar con tornillo



en el costado de la guías

28. Colocar las manijas, este cajón va del lado izquierdo en la parte de abajo

29. Repetir el mismo paso con el frente de cajón 2 A, que va del lado derecho en la parte de abajo

30. Ubicar las guías inferiores a 46 mm y 98 mm del centro de la loma donde corre la rueda, ajustándola con tornillos autoperforantes



31. Colocar la guía superior a la par de la base nº 4 ajustándola con tornillos autoperforantes

32. Colocar las puertas nº 11 en la parte de atrás de la guías. Colocando la parte superior primero y luego la inferior.

33. Hacer lo mismo con la otra puerta. (como muestra el folleto)



