














## PASO A PASO ZAPATERO GIRATORIO 1423

1. Tomar centro nº 11 colocar tarugos 8 x 30  en las puntas. Luego apoyar 1 estante nº 3 sobre el orificio de arriba, luego insertar suavemente el tarugo 8 x 50 , va a quedar una parte del tarugo hacia afuera que es donde va el otro estante nº 3. Ver cómo van los filos de los estantes. Repetir el mismo paso para los otros 5 estantes
2. Tomar centro nº11 ya armado y acostarlo en el piso, colocar los tarugos 8 x 30, insertar la tapa nº 10 sobre el centro nº11 y revisar que todos los orificios combinen, luego insertarle los tarugos 8 x 30 en la puntas
3. Luego tomar el costados 12 y 13 colocar tarugos 8 x 30 y las colocarle las guías  y ajustarlas con tornillos  luego tomar los estantes nº 5 colocar los tarugos 8 x 30 e insertarlo en el costado nº 12 en los 2 estantes del medio va un tornillo confirmat  de cada lado, colocar el costado nº 13 sobre lo ya armado
4. Los costado nº 12 y 13 van encima de la pieza nº 10 armada con anterioridad
5. Tomar la parte que ya va armada que serían las bases 4 y tapa 4b ( seria el techo) y el piso 4ª y tapa 4c ( piso)
6. Tomar el piso y colocarle los 8 minifix  y los tarugos 8 x30 y las patitas en la parte de abajo .  

7. Tomar la parte armada con anterioridad y pararla sobre el piso donde se encuentran los minifix, y ajustar con las tuercas  con media vuelta como indica la flecha
8. Luego colocar el techo de la misma forma que el piso
9. Colocar en la parte del techo el soporte nº 6 como muestra la foto, ajustándolo con 2 tornillos confirmat  arriba y 2 tornillos abajo
10. Tomar costado nº 1 y colocarle las patitas  e insertarlo en el lado izquierdo del mueble ya armado y ajustarlo con los tornillos confirmat 
11. Tomar el costado nº 2 y colocarle las patitas  e insertarlo en la parte derecha del mueble y ajustarlo con tornillos confirmat
12. Tomar fondo nº 15 y nº 16 y clavarlos en el mueble
13. Tomar el frente de cajón nº 7 y colocarle el tornillos del minifix 

14. Tomar costado nº 8 y colocarle los 4 tarugos 8 x 30 e insertarlos sobre el frente de cajón nº 7 luego colocar



las tuerca con media vuelta como indica la flecha

15. Tomar fondo nº 14 e insertarlo en la ranura

16. Colocarle la parte de atrás nº 9 y ajustar con tornillos confirmat



17. Una vez armado el cajón, colocarle las guías en la parte de debajo de los costados, dejando la ruedita de la

guías hacia atrás y ajustar con tornillo



18. Repetir el mismo paso para el otro cajon