




















PASO A PASO VESTIDOR 503 2020


1. Tomar la base nº 4 A colocarle tarugos 8 x 30  con cola, colocarle 1 tornillo minifix  que queda mirando hacia abajo
1. Tomar 2 zócalos nº 6 colocarle tarugos 8 x 30  con cola ,van 6 en total por zócalo
2. Ensamblar 1 zócalos n 6 con la base nº n 4 a. ajustar con ele de chapa  con tornillos 
3. Tomar división nº 3 colocarle tarugos 8 x 30  con cola, y colocar las 3 guías  y ajustar con tornillos  . Van colocado en el segundo orificio
4. Ensamblar la división nº 3 con la base nº 4ª y ajustar con tornillos 
5. Tomar la base techo nº 4 colocarle tarugos 8 x 30  con cola, y el zócalo restante arriba
6. Tomar los 3 estantes nº 5 colocarle tarugos 8 x 30  con cola, y 1 estante nº 5 solo 1 del lado izquierdo van los tarugos 8 x 50
7. Tomar 2 estantes nº 16 colocarle tarugos 8 x 30 de 1 solo lado, y ensamblarlo con 1 estante n 5 y ajustar con tornillo  y colocarle a los 2 estantes nº 16 los tarugo 8 x 50  , va a quedar una parte del tarugo hacia afuera
8. Tomar 1 estante nº 5 y colocarlo sobre los estantes ya armado (ahí van a sobresalir los tarugos 8 x 50)
9. Tomar 2 estantes nº 16 y ensamblarlos sobre lo sobresaliente de los tarugos 8 x 50 del otro lado del estante, se vuelven a poner los tarugos 8 x 50 y luego se coloca otro estante nº 5
10. Se vuelven a tomar los estantes nº 16 y se colocan sobre los tarugos 8 x 50, del otro lado van los tarugos 8 x 30 que son los más chicos
11. Tomar el estante nº 5 que tenía tarugos del lado izquierdo y colocarlo sobre los estantes nº 16 y ajustar con tornillos  confirmat
12. Una vez armado el nido inserterlo sobre la división nº 3, ajustar con tornillo confirmat  en los estantes de las puntas.
13. Colocar en la parte superior de la división n3 q está el estante nº 5 que tenía tarugo solo del lado izquierdo y colocarle del lado derecho tarugos 8 x 50 , que va a quedar una parte afuera para insertar el estante nº 4 b, que del otro lado van tarugos 8 x 30
14. Tomar división nº 3 A y colocarle tarugos 8 x 30  colocar guías (TOMAR LAS GUIAS  Y COLOCARLAS DE 1 LADO SOBRE LOS ORIFICIOS 1 Y 3 Y DEL OTRO LADO DE LA DIVISION, SOBRE LOS ORIFICIOS 2 Y 4 PARA QUE NO SE ENFRENTEN LOS TORNILLOS EUROS  DE LA GUIAS) insertar la división en la base 4 A , . Ajustar la tuerca del minifix  con media vuelta como indica la flecha


15. Tomar los 2 zócalos nº 17 y colocarle tarugos 8 x 30  en cada punta, y colocarlos en la división nº 3 y

ajustar con tornillo confirmat 


16. Tomar costado nº 1 y colócale 6 guías  y ajustar con tornillos . Van colocado en el segundo orificio

17. Insertar costado nº 1 con la parte ya armada del lado del nido.


18. Tomar costado de zapatero nº 13 colocarle 3 tarugos 8 x 30  con cola y colocarlo en la base 4 a, ajustar


con tornillo confirmat 

19. Tomar los 3 estantes nº 14 y colocarle tarugos 8 x 30  en ambas puntas, e insértelo en el costado nº 13 el

estante de arriba de va con tornillo confirmat 


20. Tomar costado nº 2 e insertarlo en la parte ya armada

21. Colocar en la parte de abajo 8 patitas plásticas  con un clavo en el centro.

22. Parar el mueble y colocar los soporte del caño de colgar , debajo del estante 4b y ajustar con tornillo



23. Colocar 3 los fondos, con la unión de fondo clavándola. (intentar escuadrar el mueble)


24. Tomar el frente de cajón nº 7 y colocarle 2 tornillo minifix 

25. Tomar los costados nº 8 colocar tarugos 8 x 30 y ensamblar con el frente de cajón nº 7. Ajustar la tuerca del minifix



con media vuelta como indica la flecha

26. Colocar el fondo nº 12 en la ranura

27. Tomar la parte de atrás nº 9 y ensamblar con la parte ya armada del cajón. Ajustando con tornillo confirmat 

28. Una vez armado el cajón, colocarle las guías en la parte debajo de los costados, dejando la ruedita de la guías



hacia atrás y ajustar con tornillo 



en el costado de la guías



29. Tomar el frente de cajón nº 2b y colocarle 2 tornillo minifix

30. Tomar los costados nº 8 colocar tarugos 8 x 30 y ensamblar con el frente de cajón nº 2b. Ajustar la tuerca del



minifix con media vuelta como indica la flecha

31. Colocar el fondo nº 12 en la ranura

32. Tomar la parte de atrás nº 9 y ensamblar con la parte ya armada del cajón. Ajustando con tornillo confirmat



33. Una vez armado el cajón, colocarle las guías en la parte debajo de los costados, dejando la ruedita de la guías



hacia atrás y ajustar con tornillo



en el costado de la guías

34. Colocar las manijas , este cajón va del lado izquierdo en la parte de abajo

35. Repetir el mismo paso con el frente de cajón 2 A, que va del lado derecho en la parte de abajo

36. Ubicar las guías inferiores a 46 mm y 98 mm del centro de la loma donde corre la rueda, ajustándola con tornillos



autoperforantes



37. Colocar la guía superior a la par de la base nº 4 ajustándola con tornillos autoperforantes

38. Colocar las puertas nº 11 en la parte de atrás de la guías. Colocando la parte superior primero y luego la inferior.

39. Hacer lo mismo con la otra puerta. (como muestra el folleto)