



PASO A PASO CAMA 3015



1. Tomar parante interno nº 8 con el filo hacia arriba y colocarle 4 tarugos 8 x 30  en ambas puntas. Y 2 patitas  en la parte de abajo
2. Tomar división nº 11 y colocarle 2 tarugos de frente, 2 de la parte de atrás y 1 de la parte de abajo. Una corredera metálica  y ajustarla con tornillos euros  e insertarla en el parante nº 8 en los orificios que se encuentran más cerca de la punta del lado izquierdo Y ajustar contornillo confirmat 
3. Tomar división nº 9 colocarle 2 tarugos en la parte de atrás y 1 tarugo en la parte de abajo, dos corredera metálica  una de cada lado y ajustarla con tornillos euros  e insertarlos en el parante nº 8 en los orificios restantes y ajustar con tornillo confirmat 
4. Tomar tira nº 7 colocarle 2 tarugos en una de sus puntas y en la otra punta lleva 1 solo tarugo y lleva 2 minifix  en la parte de arriba de la tira, insertarla debajo de las divisiones nº 9 y 11 y se ajustan con la tuerca del minifix  con media vuelta en el sentido que indica la flecha.
5. Tomar larguero nº 15 y colocarle 2 tarugos en cada punta
6. Tomar el larguero 15 del lado donde estan las tira nº 17 colocarlo en la parte de frente de las divisiones nº 9 y 11 ajustar con tornillo confirmat 
7. Tomar la tapa nº 5 y colocarle en perno del  en el orificio más chico del medio de una de las caras, en el lateral de la otra punta van 2 tarugos 8 x30 e insertarlo en la división nº 11 y ajustar con la tuerca del minifix 
8. Tomar parante nº 8 A con el filo hacia arriba y colocarle 4 tarugos 8 x 30  en ambas puntas. Y 2 patitas  en la parte de abajo
9. Tomar división nº 12 y colocarle 2 tarugos de frente, 2 de la parte de atrás y 1 de la parte de abajo. Una corredera metálica  y ajustarla con tornillos euros  e insertarla en el parante nº 8 A. en los orificios que se encuentran más cerca de la punta del lado derecho Y ajustar contornillo confirmat 
10. Tomar división nº 10 colocarle 2 tarugos en la parte de atrás y y 1 tarugo en la parte de abajo, dos corredera metálica  una de cada lado y ajustarla con tornillos euros  e insertarlos en el parante nº 8A en los orificios restantes y ajustar con tornillo confirmat 
11. Tomar tira nº 7 A colocarle 2 tarugos en una de sus puntas y en la otra punta lleva 1 solo tarugo y lleva 2 minifix  en la parte de arriba de la tira, insertarla debajo de las divisiones nº 10 y 12 y se ajustan con la tuerca del minifix  con media vuelta en el sentido que indica la flecha.


12. Tomar larguero nº 16 y colocarle 2 tarugos en cada punta
13. Tomar el larguero 16 del lado donde estan las tira nº 17 colocarlo en la parte de frente de las divisiones nº 10


y 12 ajustar con tornillo confirmat 


14. Tomar la tapa nº 6 y colocarle en perno del  en el orificio más chico del medio de una de las caras, en el lateral de la otra punta van 2 tarugos 8 x30 e insertarlo en la división nº 12 y ajustar con la turca del minifix





15. Tomar respaldo nº 1 y colocarle 2 patitas  en la parte de abajo. E insertarlo con las partes ya armadas del lado de la tapa nº 5 y nº 6 y ajustar con tornillos confirmat 


16. Los largueros van ajustados con los tornillos con media luna 

17. Tomar respaldo nº 2 y colocarle 2 patitas  en la de abajo. Colocarle las guías metálicas 

una en cada punta del lado de abajo. Colocar los pernos del minifix  que se encuentran debajo de la guía ya colocada.

18. Insertar en respaldo nº 2 en la parte ya armada, y ajustar con tornillos 

19. Los largueros van ajustados con los tornillos con media luna 


20. Colocar las tuercas de minifix  en las piezas nº 7 y 7ª y ajustar con media vuelta como indica la flecha

Armado de cajones

21. Colocar todos los tarugos 8 x 30 en los costados nº 13 mirar que los costados sin izquierdo o derechos según en orificio del minifix
22. Tomar el frente nº 3 y 4 y 3ª y 4ª y colocarle la cubeta (es la manija) y colocar los pernos del minifix



23. Tomar los costados nº13 y ensamblarlo con los frentes de cajon

24. Colocar las tuercas del minifix  en los costados y ajustar con media vuelta como indica la flecha en la tuerca

25. Colocar el fondo del cajón nº 19 y luego la parte de atrás nº 14 y ajustar con 2 tornillos confirmat



26. Una vez armado se colocan las correderas como indica el dibujo (la corredera va con la rueda mirando hacia atrás y la otra punta contra el frente de cajón y ajustar cada corredera con 2 tornillos



3015	CANTIDAD	PESO
TARUGOS 8 X 30	70	0,079
TARUGOS 8 X 20	12	0,008
TOR. CONFIR. 7 X 50	22	0,224
MINI FIX	16	0,128
MINI FIX TUERCA	16	0,064
TOR. EURO 6 X 10	32	0,042
TOR. GUIA. 2,8 X 9,5	24	0,012
PATITAS CON TARUGOS	12	0,037
CUBETAS BLANCAS	4	0,017
TORN. 1/4 X 75	4	0,083
TUERCA DE TORNILLO 1/4 X 75	4	0,041
TORN. 4 X 30	12	0,019
CLAVOS	70	0,035
COLA	1	0,013

27.