












PASO A PASO ESCRITORIO COLGANTE 1441

1. TOMAR COSTADO Nº 2 Y COLOCAR LA GUIA CON 2 TORNILLOS EUROS  (LA RUEDITA DE LA GUIA TIENE QUE MIRAR AL FRENTE DEL COSTADO. QUE ES EL QUE TIENE EL FILO)
COLOCAR EN EL MEDIO UN TARUGO 8 X30  EN LA PARTE SUPERIOR, COLOCAR 1 MINIFIX  EN LA PARTE TRASERA. EN EL ORIFICIO DEL MEDIO.
 2. HACER EL MISMO PASO CON EL COSTADO Nº 3
 3. TOMAR LA TAPA Nº 1 Y COLOCAR LOS MINIFIX  Y 2 TARUGOS EN LA PARTE DE ATRÁS
 4. COLOCAR EN LA PARTE SUPERIOR DE LO YA ARMADO Y LUEGO COLOCAR EN LOS COSTADOS  Y AJUSTAR COMO DICE LA TUERCA
 5. TOMAR LA PIEZA N º 5 , Y ENSAMBLAR CON LA PARTE Nº 1, Y LOS COSTADOS Nº 2 Y Nº 3 Y AJUSTA CON TORNILLOS CONFIRMAT 
 - 6.
 7. TOMAR AMBOS COSTADOS DEL CAJON Y COLOCARLES LOS TARUGOS
 8. TOMAR REFUERZO Nº 13 Y COLOCAR EN AMBAS PUNTAS TARUGOS
 9. TOMAR EL FRENTE DE CAJON Nº 7 Y COLOCARLE LOS TORNILLOS MINIFIX 
 10. ENSAMBLAR LOS 2 COSTADOS, REFUERZO Nº 13 CON EL FRENTE DEL CAJON. EN LOS COSTADOS PONER  Y AJUSTAR COMO DICE LA TUERCA
 11. INSERTAR EL FONDO EN LA RANURAS
 12. LUEGO COLOCAR EL FONDO Nº 9 Y AJUSTAR CON LOS TORNILLOS CONFIRMAT 
 13. COLOCAR GUIAS CON LA RUEDITA MIRANDO A LA PARTE DE ATRÁS DEL CAJON.
- 
14. AJUSTAR CON TORNILLOS  6X5/8
 15. COLOCAR LA MAJINA

1441	CANTIDAD	PESO
TARUGOS 8 X 30	20	0,024
TOR. CONFIR. 7 X 50	7	0,062
MINI FIX	6	0,057
MINI FIX TUERCA	6	0,028
TOR. EURO 6 X 10	8	0,011
TOR. GUIA. 2,8 X 9,5	8	0,004
TOR. 6 X 2	6	0,015
TARUGOS PLASTICO	6	0,008
MANIJAS	1	0,018
TOR 6 X 1	2	0,003
COLA	1	0,013