ARMADO PASO A PASO CAMA 900

ARMADO CAMA SUPERIOR

1. TOMAR LOS RESPALDOS DE 900 X 750 Y COLOCAR EN LA PARTE INFERIOR LAS 2 PATITAS EN CADA PUNTA Y PONERLE EL CLAVO EN EL CENTRO
2. EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO COLOCAR LOS TARUGOS DE 8 X 30 Y COLOCAR LAS MOLDURAS DE 910 X 50

3. TOMAR LOS LARGUEROS DE 198 CM Y COLOCAR EN CADA LARGUERO 4 TARUGOS 8 X 30 EN AMBAS PUNTAS , Y ENSAMBLARLOS LARGUEROS A LOS RESPALDO COLOCANDO LOS SOPORTEA DE LA PARRILLA PARA ADELANTE.

4. AJUSTAR CON LOS TORNILLOS
5. A CONTINUACION TOMAR LOS 4 TRAVESAÑOS DE PINO DE 81 CM Y COLOCARLES EN AMBAS PUNTAS EN LOS ORIFICIOS DE 8MM QUE POSEE EN UNA CARA LOS TARUGOS 8 X 30
6. COLOCAR TRAVESAÑOS DE 81 CM EN LOS SIGUIENTES ORIFICIOS DEL PARANTE INTERNO DE LOS LARGUEROS, PONER 2 TRAVESAÑO DEL RESPALDO A 25 CM APROX. DE CADA PUNTA Y 2 A 73 CM APROX. DESDE LA PUNTA AL CENTRO
7. TOMAR LA PARILLA PLEGABLE, Y DESPLEGARLA SOBRE LOS 4 TRAVESAÑOS
8. TOMAR LA PRIMER TABLILLA, COLOCARLA A 5 CM DEL LARGUERO Y CENTRAR ENTRE RESPALDO Y RESLPADO Y AJUSTAR CON LOS TORNILLOS DE 6 X 1 1/14

9. LUEGO ESTIRAR LA PARRILLAR HACIA EL OTRO LARGUERO Y AJUSTAR TODA LA PARRILLA CON LOS TORNILLOS 6 X 1 ¼

ARMADO CAMA INFERIOR

10. TOMAR LOS LARGUEROS DE 192 CM Y COLOCAR EN CADA LARGUERO 4 TARUGOS 8 X 30 EN AMBAS PUNTAS
11. TOMAR LOS RESPALDO DE 340 X 900 Y COLOCAR EN LA PARTE INFERIOR LAS RUEDAS SOBRE LOS ORFICIOS PASANTES DE 5 MILIMETROS Y ATORNILLAR CON EL EURO CHICO
12. TOMAR LOS 2 LARGUEROS Y ENSAMBLARLOS EN LOS RESPALDOS
13. AJUSTAR CON LOS TORNILLOS
14. A CONTINUACION TOMAR LOS 4 TRAVESAÑOS DE PINO DE 81 CM Y COLOCARLES EN AMBAS PUNTAS EN LOS ORIFICIOS DE 8MM QUE POSEE EN UNA CARA LOS TARUGOS 8 X 30
15. COLOCAR TRAVESAÑOS DE 81 CM EN LOS SIGUIENTES ORIFICIOS DE LA PARRILA INTERNA DE LOS LARGUEROS 2TARUGOS 22 CM DE CADA PUNTA Y 2 A 70 CM DESDE LA PUNTA AL CENTRO
16. TOMAR LA PARILLA PLEGABLE, Y DESPLEGARLA SOBRE LOS 4 TRAVESAÑOS
17. TOMAR LA PRIMER TABLILLA, COLOCARLA A 5 CM DEL LARGUERO Y CENTRAR ENTRE RESPALDO Y RESLPADO Y AJUSTAR CON LOS TORNILLOS DE 6 X 1 1/14
18. LUEGO ESTIRAR LA PARRILLAR HACIA EL OTRO LARGUERO Y AJUSTAR TODA LA PARRILLA CON LOS TORNILLOS 6 X 1 ¼